

LLAVE DESMONTAJE DE LA TUERCA DEL ARO DE CIERRE







Llave para desmontaje de la tuerca que bloquea el aro de cierre de los Hidrantes de columna seca y que permite desmontar los mecanismos del interior del Hidrante.
Válida para profundidad hasta 1.275mm, mayor profundidad consultar.