FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTA RESTABLECIMIENTO SOLENOIDE

DESCRIPCIÓN


Herramienta con palanca diseñada para reiniciar el actuador de solenoide de la válvula DN12 (CO_2 e inertes) tras su activación eléctrica. Es obligatorio restablecer el solenoide después de cada activación y antes de la puesta en marcha.


1. Palanca.
2. Marcado fabricante.



DIMENSIONES

- L = 196 mm.
- A/C = 41 mm.





Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.