Nice

Clima-Control

Termostat do sterowania klimatyzatorami typu split na podczerwień.

DZIAŁA Z CENTRALAMI NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

DZIAŁA Z CENTRALAMI FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA RÓWNIEŻ BEZ CENTRALI

Działa autonomi-



STEROWNIK LIMATYZATORÓW TYPU SPLIT

PRECYZYJNY POMIAR TEMPERATURY

CZUJNIK WILGOTNOŚCI

KONTROLA PRZEZ APLIKACJĘ

WBUDOWANA BATERIA

Yubii

Z-Wave

Bluetooth

Clima-Control to termostat do sterowania klimatyzatorami typu split poprzez odbieranie poleceń Z-Wave i konwertowanie ich na polecenia wydawane za pomocą podczerwieni

Intuicyjny wyświetlacz pozwala odczytać temperaturę w każdym pomieszczeniu i łatwo ją dostosować za pomocą praktycznych przycisków sterujących.

Clima-Control może służyć jako termostat strefowy, dostosować ogrzewanie i chłodzenie zgodnie z potrzebami i przyzwyczajeniami domowników.

Elastyczny i inteligentny system Clima-Control można używać z dowolną marką klimatyzatorów typu split: wystarczy konfiguracja poprzez aplikację wybranego klimatyzatora.

Główne cechy:

- Obsługuje szyfrowanie S2.
- Może być używany jako samodzielne urządzenie.
- Funkcje ogrzewania/chłodzenia automatycznego/wentylacji/osuszania w zależności od trybów klimatyzatora.
- Wbudowana bateria umożliwiająca relokację termostatu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod	Opis	Szt./ opak	Certyfikaty
CLIMA-CONTROL	Termostat do sterowania klimatyzatorami typu split na podczerwień.	1	CE

Kod	**CLIMA-CONTROL**
Zasilacz	5V
Temperatura robocza (°C Min./Maks.)	0 - 55
Zakres pomiaru temperatury (°C Min./Maks.)	-10 - 55
Wilgotność robocza (RH)	< 95%
Protokół radiowy	Z-Wave (seria 800)
Częstotliwość radiowa (MHz)	868.4 (EU) / 908.4, 916.0, 921.4
Maks. moc transmisji (dBm)	3
Obudowa	PC-ABS
Rozstaw otworów (mm)	60.3
Złącze zasilania	USB-C
Wymiary (mm)	105 x 105 x 15.6