

IFFT-SOCKET
TOMA JACK PARA LA CONEXIÓN DEL TELÉFONO DE EMERGENCIA

Toma jack para la conexión del teléfono de emergencia.

IFFT-SOCKET Toma jack blanca
IFFT-SOCKETR Toma jack roja



EVCSTAR
APARATO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA

Aparato telefónico para líneas de emergencia, conectado a la central mediante el módulo IFAMFFT. Se aloja en un armario metálico rojo con protección IP30.



IAS-EOL1000
ALTAVOCES END OF LINE

Fin de línea para línea de altavoces, solo necesario para líneas de altavoces con una potencia total inferior a 20 W. Debe alojarse en el último altavoz de la línea.



IAS-ADAPT1000

Módulo para adaptación y desacoplamiento señales audio en entrada a la central Previdia UltraVox (en entradas analógicas del módulo IFAMEVAC o IFAMAMP). Entrada para señales 1 VRMS, 70 VRMS, 100 VRMS. Filtro para la 20 KHZ incluido.



PRCABPLUSLCK

Kit de cables de interconexión de armario PRCAB+ de longitud extendida: 3 m. Con el kit es posible instalar los armarios PRCAB+ uno al lado del otro en lugar de apilarlos.



PRCAB-BOOSTFAN

Ventilador Booster para la refrigeración del armario. Recomendado el uso en los gabinetes con más de tres amplificadores (IFAMAMP) o en los armarios sin alimentador (IFAMPSU). Solo para PREVIDIA ULTRA.



IFAMAMP-FAN

Ventilador de repuesto para el módulo IFAMAMP.



IPG-FILTER100

El filtro debe conectarse en serie al cable procedente de las bases de micrófono y debe utilizarse si durante la difusión de mensajes se escucha ruido superpuesto al audio debido al acoplamiento electromagnético.
Las centrales modelo Previdia UltraVox y Previdia Vox ya incluyen un filtro.