Accesorios



SFP15502KM
CONVERTIDOR SFP PARA LA CONEXIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO - 2 KM

Módulo SFP para la conexión IDANET en fibra óptica multimodo, 100 Mb/S FX+ 1310 nm LC DDM MMF. Distancia máxima de conexión punto a punto: 2 km.



SFP15520KM
CONVERTIDOR SFP PARA LA CONEXIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA MONOMODAL - 20 KM

Módulo SFP para la conexión IDANET en fibra óptica monomodal, 100 Mb/S FX+ 1310 nm LC DDM MMF. Distancia máxima de conexión punto a punto: 20 km.



IPG-GOOSENECK
BARRA DE MICRÓFONO FLEXIBLE GOOSENECK

Para el uso con las bases de micrófono, con conector XLR.



IPG-PTT
MICRÓFONO PTT

Micrófono PTT para el uso en el panel frontal o con las bases de micrófono. Conector XLR 90°.





IPGECAB
ARMARIO METÁLICO PARA BASES DE MICRÓFONO DE EMERGENCIA

Con para alojamiento de las bases de micrófono de emergencia modelo IPGE06 y IPGE18. Permite también el alojamiento de un alimentador modelo IPS24060G opcional. Suministra el alojamiento para el micrófono IPG-PTT (no suministrado).

IPGECAB - S Armario para base de micrófono de emergencia IPGE06, de color gris
IPGECAB - D Armario para base de micrófono de emergencia IPGE06, de color gris
IPGECAB - SR Armario para base de micrófono de emergencia IPGE06, de color rojo
IPGECAB - DR Armario para base de micrófono de emergencia IPGE06, de color rojo



IPS24024DT
ALIMENTADOR LOCAL 24 V PARA BASES DE MICRÓFONO NO DE EMERGENCIA

Alimentador local 24 V para bases de micrófono NO de emergencia. Sólo es necesario cuando la línea de conexión es particularmente larga o cuando se requiere una gran cantidad de bases de micrófono.



IFFT-PHONE
AURICULAR PARA EL TELÉFONO DE EMERGENCIA

Con conector JACK 6,3 mm. Compatible con el panel frontal de las centrales Previdia UltraVox o con los jack IFFT-SOCKET.